



حمام التراسونیک مدل (SONIC 4D (3800ml tank) از طریق ارسال امواج صوتی به محفظه (tank) و محلول شست و شو عمل می کند. این امواج میلیون ها حباب میکروسکوپی ایجاد می کنند، که در صورت ترکیدن مقدار زیادی انرژی آزاد می کنند. این انرژی آزاد شده باعث پاکیزگی سطح می شود. به این فرآیند 'Cavitation' می گویند.

این حباب های ریز نه تنها باعث تمیزی سطح، بلکه با نفوذ به بخش های نازک تر در اجسام کوچکتر و جواهرات، آن ها را به فرم سابق در می آورد.

ویژگی ها:

- مخزن فولادی ضدزنگ با حجم 4L

- تایمر دیجیتالی به همراه نمایشگر LCD
- کنترل تایمر هوشمند
- هیتر داخلی
- عملکرد با توان بالا: 120W
- عملکرد حذف گاز
- شامل سینی فولادی ضدزنگ و در
- دو سال گارانتی

مشخصات فنی:

نام مدل	حمام التراسونیک مدل SONIC 4D (3800ml tank)
ابعاد مخزن	302 x 152 x 100mm
حجم مخزن	4.0L
مواد به کار رفته در مخزن	فولاد ضدزنگ از نوع 304
فرکانس التراسونیک	40,000Hz (40kHz)
مصرف برق	120W + 150W هیتر
خشک سازی (زه کشی)	دارد
ذخیره سازی برق	AC 220-240V 50Hz
ابعاد واحد (طول * عرض * ارتفاع)	326 x 175 x 236mm
ابعاد مخزن (طول * عرض * ارتفاع)	302 x 152 x 100mm
سینی بالایی (طول * عرض * ارتفاع)	275 x 135 x 68mm
سینی پایینی (طول * عرض * ارتفاع)	245 x 95 x 68mm
وزن	3750 grams
حجم ورودی (بهینه)	2990ml
حجم ورودی (ماکسیمم)	3800ml
بقیه ویژگی ها	عملکرد کاملا آرام

6MX	6D	4.5MX	4D	3MX	3D	مدل
6L	6L	4.5L	4L	3L	3L	حجم (لیتر)
302x152x 150	302x152x 150	238x138x 150	302x152x 100	238x138x 100	238x138x 100	ابعاد داخلی محفظه (tank)
37	40	37	40	37	40	فرکانس (KHz)
240W	180W	160W	120W	160W	120W	توان
×	✓	×	✓	×	✓	دکمه های پاکسازی راحت
✓	×	✓	×	✓	×	دکمه های استفاده آسان (easy use)
✓	×	✓	×	✓	×	پالس/رو بش
✓	✓	×	×	×	×	شیر تخلیه

✓	✓	✓	✓	✓	✓	حذف گاز
✓	✓	✓	✓	✓	✓	هیتر داخلی 0° -) (80°

Mehrgan
Parto
Shar