



حمام التراسونیک مدل (SONIC 6MX (6000ml tank) از طریق ارسال امواج صوتی به محفظه (tank) و محلول شست و شو عمل می کند. این امواج میلیون ها حباب میکروسکوپی ایجاد می کنند، که در صورت ترکیدن مقدار زیادی انرژی آزاد می کنند. این انرژی آزاد شده باعث پاکیزگی سطح می شود. به این فرآیند 'Cavitation' می گویند.

این حباب های ریز نه تنها باعث تمیزی سطح، بلکه با نفوذ به بخش های نازک تر در اجسام کوچکتر و جواهرات، آن ها را به فرم سابق در می آورد.

ویژگی ها:

- مخزن فولادی ضدزنگ با حجم 6L
- تایمر دیجیتالی 0 تا 60 دقیقه به همراه نمایشگر LCD
- حافظه استارت سریع
- روبش/پالس (Pulse/sweep)
- هیتر داخلی با دمای 0°C - 80°C
- عملکرد با توان بالا: 240W
- عملکرد حذف گاز
- شامل سینی فولادی ضدزنگ و در
- دو سال گارانتی

## مشخصات فنی:

نام مدل	حمام التراسونیک مدل SONIC 6MX (6000ml tank)
ابعاد مخزن	302 x 152 x 150mm
حجم مخزن	6.0L
مواد به کار رفته در مخزن	فولاد ضدزنگ از نوع 304
فرکانس التراسونیک	37,000Hz (37kHz)
مصرف برق	200W + 240W هیتر
شیر تخلیه	سفارش به صورت جداگانه
خشک سازی (زه کشی)	دارد
ذخیره سازی برق	AC 220-240V 50Hz
ابعاد واحد (طول * عرض * ارتفاع)	326 x 175 x 286mm
ابعاد مخزن (طول * عرض * ارتفاع)	302 x 152 x 150mm
سینی بالایی (طول * عرض * ارتفاع)	295 x 145 x 130mm
سینی پایینی (طول * عرض * ارتفاع)	224 x 120 x 130mm

وزن	4960 grams
حجم ورودی (بهینه)	4650ml
حجم ورودی (ماکسیمم)	6000ml
بقیه ویژگی ها	عملکرد کاملا آرام وسایل الکتریکی عایق بنده شده

## مقایسه حمام های التراسونیک:

مدل	3D	3MX	4D	4.5MX	6D	6MX
حجم (لیتر)	3L	3L	4L	4.5L	6L	6L
ابعاد داخلی محفظه (tank)	238x138x100	238x138x100	302x152x100	238x138x150	302x152x150	302x152x150
فرکانس (KHz)	40	37	40	37	40	37
توان	120W	160W	120W	160W	180W	240W
دکمه های پاکسازی راحت	✓	✗	✓	✗	✓	✗
دکمه های استفاده آسان (easy use)	✗	✓	✗	✓	✗	✓
پالس/رو بش	✗	✓	✗	✓	✗	✓

						شیر تخلیه
√	√	×	×	×	×	
√	√	√	√	√	√	حذف گاز
√	√	√	√	√	√	هیتر داخلی (0° - 80°)

Mehrgan  
Parto  
Shar