



دستگاه شوینده التراسونیک ( ultrasonic cleaner ) مدل ( ULTRA 8020 (2000ml tank) از طریق ارسال امواج صوتی به محفظه ( tank ) و محلول شست و شو عمل می کند. این امواج میلیون ها حباب میکروسکوپی ایجاد می کنند، که در صورت ترکیدن مقدار زیادی انرژی آزاد می کنند. این انرژی آزاد شده باعث پاکیزگی سطح می شود. به این فرآیند Cavitation می گویند.

حباب های ریز موجود در حمام اولتراسونیک نه تنها باعث تمیزی سطح، بلکه با نفوذ به بخش های نازک تر در اجسام کوچکتر و جواهرات، آن ها را به فرم سابق در می آورد.

از این حمام تمیز کننده برای پاکسازی جواهرات، تجهیزات پزشکی، ساعت های ضد آب، عینک، ریش تراش، مسواک و ... استفاده می شود.

حمام اولتراسونیک Ultra 8020 برای مصارف تخصصی طراحی شده است. با ادامه بررسی ها و تحقیقات، ابعاد و ویژگی های فنی ایده آل و قیمت مناسب جهت تامین نیازهای متنوع رسیدیم.

حمام التراسونیک Ultra 8020 با تکیه بر ویژگی هایی چون محفظه فولادی ضدزنگ 2 لیتری به همراه تایمر قابل برنامه ریزی، تمام نیاز های شما را در بخش جواهرسازی، دندان پزشکی و کارگاه ها به بهترین شکل تامین میکند. اولتراسونیک کلینر Ultra 8020 دارای هیتر قابل برنامه ریزی است که آب را تا دمای 60 درجه گرم می کند.

دستگاه شوینده التراسونیک Ultra 8020 شامل یک سبد برای نگه داری آیتم های کوچک تر است.

این شرکت شامل اولتراسونیک هایی با حجم 2 تا 6 لیتری نیز می باشد.

### ویژگی های حمام اولتراسونیک:

- مخزن فولادی ضدزنگ بزرگ حمام التراسونیک با حجم 2 لیتر
- 5 تایمر دیجیتالی برنامه ریز تمیزکننده التراسونیک به همراه نمایشگر ساده
- پاکسازی بی دردسر، سریع و موثر اولتراسونیک کلینر
- خاموش شدن اتوماتیک تمیزکننده اولتراسونیک
- پاکسازی green – به وسیله ی آب داغ
- فرکانس عملیاتی تمیز کننده اولتراسونیک : 35KHz
- هیتر حمام اولتراسونیک با دمای ماکسیمم 60°C
- حفاظت دمایی بهبودیافته التراسونیک کلینر
- وسایل الکترونیکی دستگاه شوینده التراسونیک عایق بندی شده

### مشخصات فنی دستگاه شوینده اولتراسونیک:

ULTRA 8020-H	مدل حمام اولتراسونیک
تایمر دیجیتال از 5 تا 30 دقیقه به همراه سیستم قطع خودکار	تنظیمات تایمر تمیز کننده التراسونیک
2L (max 1.7L)	اندازه مخزن اولتراسونیک کلینر

SUS304 فولاد ضدزنگ	مواد به کار رفته در مخزن تمیز کننده اولتراسونیک
35,000Hz (35kHz)	فرکانس اولتراسونیک کلیئر
160W Max	مصرف برق تمیز کننده التراسونیک
AC 220-240V 50Hz	ذخیره سازی برق دستگاه شوینده التراسونیک
265 x 230 x 180mm	ابعاد واحد ( طول * عرض * ارتفاع ) حمام التراسونیک
183 x 153 x 77mm	ابعاد مخزن ( طول * عرض * ارتفاع ) حمام التراسونیک
179 x 147 x 72mm	ابعاد سبد ( طول * عرض * ارتفاع ) التراسونیک کلیئر
2200 grams	وزن حمام اولتراسونیک
1266ml	حجم ورودی (بهینه) تمیز کننده اولتراسونیک
2000ml	حجم ورودی (ماکسیمم) حمام التراسونیک
2.2Kg	ماکسیمم وزن حمام اولتراسونیک
3A	فیوز شبکه التراسونیک کلیئر

Mehrgan  
Parto  
Shar